

Návod na instalaci větrné pojistky

Větrná pojistka lze nainstalovat dodatečně na keramický výměník při tloušťce zdi od 32 cm. Tato pojistka se uzavře při velkém větru (cca 80 m³/h) a zabrání tak pronikání tohoto větru do vnitřního prostoru a to až s účinností 90%. I přes umístění této větrací pojistky je zajištěna dostatečná výměna vzduchu. Objem průtoku vzduchu se sníží v průměru jen o 5%.

Upozornění: celková délka inVENTeru je po instalaci větrné pojistky prodloužena na 32 cm!

Montáž

- Sejměte horní díl vnitřního krytu, vyjměte prachový (pylový) filtr, vyšroubujte šrouby na spodním dílu vnitřního krytu a sejměte jej.

- Vyjměte konektor z ochranné kapsy a odpojte jej.

- Vytáhněte keramický výměník s ventilátorem pomocí zelené šňůrky.

- Větrnou pojistku zasuňte mezi keramický výměník a pěnový obal (viz. obrázek).

- Uprostřed se nachází kovový obdélník, který je rozdělen na dva oddělovací dílky, tyto dílky od sebe roztáhněte na vzdálenost cca 5 mm



- Silikonová křídla se vždy při náporu větru roztáhnou a zabrání tak pronikání prudkého větru do větrací jednotky, při normálním stavu zůstávají křídla u sebe a nijak neomezují normální chod jednotek.

- Při zasouvání jednotky zpět do průchodky vezměte v úvahu, že se prodloužila celková délka keramického výměníku. Výměník zasuňte do průchodky tak, aby se silikonová křídla nedotýkala venkovního krytu. Zasuňte zpět konektor a umístěte jej do ochranné kapsy. Umístěte zpět vnitřní kryt.

Obsah balení

1 x symetrická větrná pojistka s dvojími silikonovými křídly

Objednávkové číslo dle typu: iV14R/V **1004-0069**

iV-Twin **1004-0071**



Technické změny vyhrazeny!