









Regulátor ZR16 Regler ZR16

ZONE 1




ZONE 2



max. 8 ventilátorů /
max. 8 Ventilatoren

max 3 zóny / max. 3 Zonen



Rekonstrukce / Sanierung

